


**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

AGE 4000 i




aurora-online.ru

Благодарим вас за покупку нашего оборудования. Руководство по эксплуатации поможет вам правильно использовать генератор и оказывать техническую поддержку.

Внимание! Перед применением внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраните инструкцию после прочтения, чтобы периодически обращаться к ней во время работы.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией генератора внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Несоблюдение правил, описанных в данном руководстве, может повлечь за собой серьезный ущерб здоровью и значительные поломки аппарата.



Риск удушья

Не вдыхайте выхлопные газы от двигателя. Выхлопные газы содержат ядовитый угарный и углекислые газы. Не используйте генератор в закрытых помещениях. Используйте его только в хорошо проветриваемом помещении.





Риск воспламенения

Топливо является легко воспламеняющимся и ядовитым веществом.

Перед заправкой выключите генератор.

При заправке не курите и держитесь подальше от огня.

При заправке не проливайте масло на глушитель двигателя.



Немедленно обратитесь за помощью к врачу если: вы выпили топливо, вдохнули выхлопной газ, топливо попало в глаза.

Если топливо пролилось на кожу или одежду, немедленно промойте их мылом.

При работе или движении держите генератор в вертикальном положении. Если генератор наклоняется, топливо может вытечь из карбюратора и топливного бака.

Перегрев двигателя и глушителя

Храните генератор подальше от детей.

При запуском генераторе не кладите легковоспламеняющиеся предметы рядом с генератором.

Во время работы аппарат должен находиться на расстоянии более 1 метра от других конструкций или оборудования. В противном случае генератор будет перегреваться.

Не накрывайте работающий генератор пылезащитным чехлом.

